









 <small>ALWAYS A STEP AHEAD</small>	Nazwa	SKU	Kategoria	Sandaly ochronne	Półbuty ochronne	Trzewiki ochronne	Kevlarowa wkładka antyprzebiciowa	Stalowa wkładka antyprzebiciowa	Podnosek kompozytowy	Podnosek stalowy	Podeszwa antypoślizgowa	Podeszwa antystatyczna	Odporność podeszwy na olej napędowy	Absorpcja energii w części piętowej	Antyelektrostatyczne właściwości ESD	NON-METALIC Obuwie bez elementów metalowych	Przepuszczalność i absorpcja wody	Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Cholewka z materiału mikrofibra	Cholewka z welurowej skóry bydlęcej	Cholewka z oddychającej tkaniny	Cholewka z licowej skóry bydlęcej	Podszewka laminowana, oddychająca tkanina MESH	Podszewka z tkaniny MESH o właściwościach absorpcyjnych
	Sandaly ochronne Edmonton 2275-S1PL ESD czarno-żółte	BH-2275	S1PL ESD	X			X		X		X	X	X	X	X	X			X				X	
	Półbuty ochronne Chicago 2285-S1PL ESD czarno-żółte	BH-2285	S1PL ESD		X		X		X		X	X	X	X	X	X			X				X	
	Trzewiki ochronne Wisconsin 2290-S3L ESD czarno-żółte	BH-2290	S3L ESD			X	X		X		X	X	X	X	X	X	X		X				X	
	Sandaly ochronne Parma 2195-S1P ESD czarno-niebieskie	BH-2195	S1P ESD	X			X		X		X	X	X	X	X	X				X			X	
	Półbuty ochronne Rimini 2185-S1P ESD czarno-niebieskie	BH-2185	S1P ESD		X		X		X		X	X	X	X	X	X				X			X	
	Półbuty ochronne Malaga 3125-S1 czarne	BH-3125	S1		X					X	X	X	X	X							X			X
	Trzewiki ochronne Hannover 2720-S3 brązowo-czarne	BH-2720	S3			X	X		X		X	X	X	X			X					X	X	
	Trzewiki ochronne Bolton 5080-S3L czarno-czerwone	BH-5080	S3L			X	X		X		X	X	X	X			X	X				X	X	
	Półbuty ochronne Göteborg 3285-S3 czarne	BH-3285	S3		X			X		X	X	X	X	X			X					X		X
	Trzewiki ochronne Stockholm 3280-S3 czarne	BH-3280	S3			X		X		X	X	X	X	X			X					X		X